





SAM MIDSLEEPER SAHS86



- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) инструкция по монтажу |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (CS) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |



PRODUCTION DATE:

F Instructions d'utilisation

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT - A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE

1. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Utilisez toujours le mode d'emploi du fabricant
2. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.
3. Le positionnement et le moyen d'accès au lit sont indiqués sur la notice de montage.
4. **Respecter l'épaisseur maximale du matelas, voir le marquage sur l'étiquette collé sur le lit.**
5. Taille du matelas recommandé 2000 x 900 maximum. **L'épaisseur maximale du matelas conseillé est 200mm.**
6. **AVERTISSEMENT:** Il convient de ne pas utiliser le lit surélevé lorsqu'une partie de la structure manque ou est cassée
7. **AVERTISSEMENT:** Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans, en raison des risques de blessures dues aux chutes
8. **AVERTISSEMENT:** Attention aux articles tels que des cordes, des ficelles, des cordons, des harnais et des ceintures attachés ou accroché sur un lit superposé ou surélevé afin d'éviter aux enfants de s'étrangler.
9. **AVERTISSEMENT:** «Les enfant peuvent se retrouver piégés entre le lit et le mur. Pour éviter le risque de blessure grave la distance entre la barrière de sécurité supérieure et le mur ne doit pas excéder 75 mm ou doit être d'au moins 230 mm»
10. Conforme à la norme européenne EN747-1 2012+A1 2015.
11. Ne jamais laisser des enfants sans un minimum de surveillance
12. Aucun jeu brutal ne doit être permis dans et sous le lit haut.
13. Il est interdit d'avoir plus d'une personne dans le lit haut.
14. Ne pas permettre aux enfants de se basculer ou de sauter sur ou sous le lit.
15. Utiliser toujours l'échelle pour monter ou descendre du lit haut.
16. Ne pas remplacer les pièces originales par des substitutions. Obtenir les pièces de rechange du magasin ou du fabricant.
17. L'utilisation d'une veilleuse de nuit peut procurer plus de sécurité à l'enfant couchant dans le lit haut.
18. Assurer une ventilation suffisante dans la chambre pour garder l'humidité relative faible donc ce moule dans et autour du lit peut être évité

GB Instructions for use

IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY - KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. Always follow the manufacturer's instructions.
2. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.
3. The positioning and means of access to the bed are indicated on the assembly leaflet.
4. **Do not exceed the maximum mattress thickness as the dotted line sticker indicated on bunk bed.**
5. Maximum recommended mattress size: 2000 x 900. The maximum mattress height is 200mm.
6. **WARNING:** The high sleeper must not be used if a part of the structure is missing or broken.
7. **WARNING:** High beds and the upper bed of bunk beds are not suited to children below the age of 6 years due to the risk of injury in the event of a fall.
8. **WARNING:** Do not attach or suspend items such as ropes, strings, cords, harnesses and belts on a bunk bed or high sleeper to avoid the possibility of strangulation.
9. **WARNING:** Children may become trapped between the bed and the wall. To avoid the risk of serious injury, the distance between the top safety barrier and the wall must not exceed 75 mm or must be at least 230 mm.
10. Compliant with European Standard EN 747-1 2012+A1 2015.
11. Never leave children without a minimum of supervision.
12. Children must not be allowed to play roughly on or under the top bunk.
13. It is forbidden to have more than one person in the top bunk.
14. Do not allow children to swing or jump on or under the bed.
15. Always use the ladder to climb up to and down from the top bunk.
16. Do not replace original parts with substitutes. Spare parts must be obtained from the store or manufacturer.
17. Use of a night-light will improve safety for a child sleeping in the top bunk.
18. Provide a good ventilation in the room to keep the humidity low and to prevent mould in and around the bed.

D BENUTZUNGSHINWEISE

WICHTIG - AUFMERKSAM LESEN - FÜR EINE SPÄTERE EINSICHT AUFBEWAHREN

1. Die in der Montage Anleitung angeführten Werkzeuge benutzen, die Montagehinweise beachten. Verwenden Sie immer die Betriebsanleitung des Herstellers.
2. Alle Elemente müssen korrekt verbunden und angezogen (notfalls nachziehen) sein und regelmäßig überprüft werden.
3. Die Position und der Zugang zum Bett sind in der Montageanleitung aufgeführt.
4. **Die maximale Stärke der Matratze einhalten, siehe Angaben auf das Etikett die auf das Bett geklebt ist.**
5. Empfohlene Abmessungen der zu Matratze 2000 x 900 maximal. Die max. Matratzenhöhe ist 200mm.
6. **WARNUNG:** Das Etagenbett darf nicht benutzt werden wenn die Struktur oder ein Teil der Struktur fehlt oder beschädigt ist.
7. **WARNUNG:** Hohe Betten und das obere bed von Etagenbetten sind nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet (Verletzungs- und Unfallgefahr)
8. **WARNUNG:** Vorsicht ist weiterhin geboten mit am Etagenbett befestigten Seilen, Kordeln, Bändern, oder Sicherheitsgeschirr, hier besteht Strangulierungsgefahr für Kinder.
9. **WARNUNG:** «Kinder können sich zwischen dem Bett und der Wand eingeklemmt finden. Um Unfälle zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsleiste und der Wand nicht mehr als 75 mm betragen oder muß wenigstens 230 mm betragen .
10. Entsprechend der europäischen Norm EN747-1 2012+A1 2015
11. Kinder niemals ohne ein Minimum von Aufsicht lassen.
12. Brutale Spiele dürfen in oder auf dem oberen Bett nicht zugelassen werden.
13. Im oberen Bett darf nur eine Person schlafen.
14. Die Kinder dürfen nicht auf das Bett springen oder schaukeln.
15. Nur die Leiter zum Hinaufsteigen und Herabsteigen des oberen Bettes benutzen.
16. Nur Originalteile bei Reparaturen verwenden. Die Austauschteile nur im Fachhandel oder beim Hersteller einkaufen.
17. Die Benutzung einer kleinen Lampe kann dem Kind im oberen Bett ein Sicherheitsgefühl verleihen.
18. Eine gute Belüftung und Feuchtigkeitsaustausch bei der Liegefläche ist gewährleistet, um Schimmelbildung zu vermeiden.

NL Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK - AANDACHTIG LEZEN - BEWAREN VOOR LATERE NASLAG

1. Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap, volg de assemblageinstructies en gebruik steeds de gebruiksinstructie van de fabrikant.
2. Alle bevestigingsmiddelen van de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig worden gecontroleerd en zonodig opnieuw worden aangehaald.
3. De plaatsing en de wijze van toegang tot het bed zijn op de montagehandleiding aangegeven.
4. **Houd u aan de maximale matrasdikte, zie de markering op het etiket dat op het bed gekleefd is.**
5. Aanbevolen matrasafmeting : maximum 2000 x 900mm. De maximale matrashoogte bedraagt 200mm.
6. **WAARSCHUWING:** Het hoge bed mag niet gebruikt worden, wanneer een deel van de structuur ontbreekt of kapot is.
7. **WAARSCHUWING:** Hoogslapers en het bovenste bed van het stapelbed zijn niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar, vanwege het gevaar van verwondingen door vallen.
8. **WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig met dingen als koorden, touwtjes, snoeren, tuigjes en gordels die vastgemaakt zijn aan een hoog bed, om te voorkomen dat kinderen gekeeld worden en stikken.
9. **WAARSCHUWING:** «Kinderen kunnen klem raken tussen het bed en de muur. Om ernstige verwondingen te voorkomen, moet de afstand tussen de bovenste veiligheidsstang en de muur niet meer zijn dan 75 mm of minstens 230 mm,»
10. Voldoet aan de Europese norm EN747-1 :2012+A1:2015.
11. Laat kinderen nooit alleen zonder minimale bewaking
12. Verbied woeste spellen in en onder een verhoogd bed.
13. Er mag zich maar één persoon tegelijk in het hoge bed bevinden.
14. Laat kinderen niet wippen of springen in of onder het hoge bed.
15. Gebruik altijd de ladder om in en uit het hoge bed te klimmen.
16. Vervang de originele stukken niet door namaak. Betrek de vervangende onderdelen van uw leverancier of van de fabrikant.
17. Voorzie voldoende ventilatie in de kamer om de vochtigheid laag te houden zodat schimmel in en rond het bed kan vermeden worden.
18. Het gebruik van een nachtlampje kan kinderen in een verhoogd bed een veilig gevoel geven.

BEFORE YOU BEGIN Adult assembly required. Not suitable for children under 4 years, due to sharp points and small parts. Warning: choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	AVANT LE MONTAGE assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	VOOR DE MONTAGE montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd warden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montage-handleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies. Alle bevestigingsmiddelen van de de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig worden gecontroleerd en zonodig opnieuw worden aangehaald.
USE AND MAINTAINANCE Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. The following applies in general: Please don't use the following detergents or cleaning agents at all: • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces • aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents. They may damage the surfaces too. • scouring powder, steel wool or scouring pads. • vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. • steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	UTILISATION ET ENTRETIEN Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépolir la surface. En règle générale: Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces • substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. • poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. • aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. • nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	GEBRUIK EN ONDERHOUD Maak het oppervlak zonodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om voel en stof van het oppervlak te verwijderen. In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen: • microvezeldoeken of voel-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken. • scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplos-middelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen. • schuurpoeder, staalwol of pannensponzen. • stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken. • stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bo-venlagen worden beschadigd of zelfs loskomen van de onder-grond.

VIPACK B-8710 OOI GEM**FR** - CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE**EN** - MEETS SAFETY STANDARDS**DE** - ERFÜLLT DIE SICHERHEITSAFORDERUNGEN**ES** - CONFORME A LAS NORMAS DE SEGURIDAD**PT** - EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA**IT** - CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA**NL** - VOLDOET AAN DE VEILIGHEIDSNORMEN

IMPORTANT SAFETY WARNING !
 DO NOT PLACE THE MATTRESS
 ABOVE THE LINE MARKED AND
 DO NOT REMOVE THIS LABEL

ATTENTION


THIS BUNK'S CONFORMS TO BS 747:2012+A1:2015

THIS UPPER BED IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER SIX YEARS

Manufactured for:

VIPACK
 Meulebeeksestraat 51
 B-8710 OOI GEM
 BELGIUM

PLEASE DO NOT REMOVE THIS LABEL
 THIS IS A PERMANENT LABEL

**A** X18

6X15MM

B X6

6X16MM

C X20

6X25MM

D X14




6X50MM

E X6

6X70MM





F X4

Ø8X25MM




G X5**H** X5**J** X1**K** X2

(450MM) - 3 EXTENSION







1**2**






3








4






5




6




7




8



9



NOTE:
FOR LADDER INSTALLATION, YOU
CAN CHOOSE PANEL 01 OR 02.




A X6
6X15MM



D X2
6X50MM

J

10






STEP 1




- PUSH THE ROLLER OF AA1 TO THE FRONT SIDE OF THE BODY.

STEP 2




- ALIGN AA2 ON LEFT & RIGHT TO AA1 AT THE CORRECT POSITION.




TOP VIEW



TOP VIEW







TO DISASSEMBLE DRAWER FROM THE BODY:





- PULL OUT THE DRAWER UNTIL THE PLASTIC STOPPER ON BOTH DRAWER GLIDE IS SEEN.
- PUSH DOWN THE PLASTIC STOPPER ON THE RIGHT DRAWER GLIDE & PUSH UP THE PLASTIC STOPPER ON THE LEFT DRAWER GLIDE SIMULTANEOUSLY.
- CONTINUE TO PULL OUT THE DRAWER.

- PUSH IN LEFT & RIGHT SIDE OF THE DRAWER INTO THE BODY SIMULTANEOUSLY.
- WHEN THE DRAWER IS PUSHED IN HALF WAY, THE STOPPER ON AA2 WILL BE ENGAGED INTO AA1. THIS WILL CAUSE THE PUSHING A BIT TIGHT. (PULL OUT THE DRAWER A LITTLE BIT AND SLOWLY PUSH IN THE DRAWER AGAIN TO CHECK WHETHER THE DRAWER IS STUCK/ THE DRAWER GLIDE IS INSTALLED CORRECTLY.)
- DO NOT PUSH IN THE DRAWER IF THE DRAWER IS STUCK OR CANNOT BE PUSHED IN SMOOTHLY. TAKE OUT THE DRAWER AND REPEAT STEP 1 & 2.

11




12







SAM CHEST 3 DRAWERS

SAKS23




- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcja montażu |
| TR Montaj talimatı | RU инструкция по монтажу |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| CS Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |




PRODUCTION DATE:









BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	VOOR DE MONTAGE
Adult assembly required. Not suitable for children under 4 years, due to sharp points and small parts. Warning: choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd warden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montage-handleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies. Alle bevestigingsmiddelen van de de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig worden gecontroleerd en zonodig opnieuw worden aangehaald.
USE AND MAINTAINANCE	UTILISATION ET ENTRETIEN	GEBRUIK EN ONDERHOUD
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. The following applies in general: Please don't use the following detergents or cleaning agents at all: • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces • aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents. They may damage the surfaces too. • scouring powder, steel wool or scouring pads. • vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. • steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépolir la surface. En règle générale: Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces • substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. • poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. • aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. • nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Maak het oppervlak zonodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om voel en stof van het oppervlak te verwijderen. In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen: • microvezeldoeken of voel-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken. • scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplos-middelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen. • schuurpoeder, staalwol of pannensponzen. • stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken. • stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bo-venlagen worden beschadigd of zelfs loskomen van de onder-grond.





A X36 3.5X12MM	B X6 3.5X15MM	C X9 4.5X32MM	D X8 4.7X25MM	E X1 4X16MM
F X16 6X40MM	G X3 6X15MM	H X18 Ø6X20MM	J X2 Ø8X25MM	K X16 4X16MM
L X16	M1 X6 (350MM)-3 EXTENTION	M2 X6 (350MM)-3 EXTENTION	N X4	P X2
Q X1	R X6	S X1		








1













2



3






4




X3




5





6




7










8





9



10




11 OPTION A



12




WALL



NOTE :
WALL PLUG & SCREW ARE
NOT SUPPLIED WITH THIS
PRODUCT AS DIFFERENT WALL
MATERIALS REQUIRE DIFFERENT
TYPES OF FIXING HARDWARE &
YOU MUST USE SUITABLE FIXING
HARDWARE FOR TYPE OF WALL
YOU INTEND TO MOUNT THIS
PRODUCT TO WALL.

13

OPTION B



14

